

ドラッグ・アンド・ドロップ

2022/11/09
有限会社ジオ・コーチ・システムズ
<http://www.geocoach.co.jp/>

目次

1. 機能	1
2. 拡張子とメニュー	1
3. 更新記録	5

1. 機能

Windows のエクスプローラからファイルを

3D 表示

あるいは

2D 表示

パネルにドラッグすることで、ファイルの拡張子に関連した「開く ***」メニューを起動します。

2. 拡張子とメニュー

	メニュー名	説明書
csv	開く DEM(中規模データ) 開く DEM ファイル	http://www.geocoach.co.jp/help/DEM0ReadPanel.pdf http://www.geocoach.co.jp/help/DEM2ReadPanel.pdf

dat	開く NIF2(.dat) 開く EsriASCII ラスター	http://www.geocoach.co.jp/help/NIFReadPanel.pdf http://www.geocoach.co.jp/help/TXTOpenEsriAsciiRaster0Panel.pdf
dem	開く DEM(中規模データ) 開く DEM (.dem)	http://www.geocoach.co.jp/help/DEM0ReadPanel.pdf http://www.geocoach.co.jp/help/DEM1ReadPanel.pdf
dm	開く DM・拡張 DM	http://www.geocoach.co.jp/help/DMReadPanel.pdf
dxg	開く DXF 開く TIN(.dxg) 開く TIN(.dxg) レイヤ別表示	http://www.geocoach.co.jp/help/DXGReadPanel.pdf http://www.geocoach.co.jp/help/TINOpenDxg0Panel.pdf http://www.geocoach.co.jp/help/TINOpenDxg1Panel.pdf
edem	開く E-DEM(edem)shp 開く E-DEM(edem)dem	http://www.geocoach.co.jp/help/EDEMOpenToShp0Panel.pdf http://www.geocoach.co.jp/help/EDEMOpenToDem0Panel.pdf
gc3	視線情報開く	http://www.geocoach.co.jp/help/MatrixInfoPanel.pdf
gc5	開く TIN(.0000.gc5)	http://www.geocoach.co.jp/help/GC5OpenGc5Panel.pdf
gc6	開く TIN(.gc6)	http://www.geocoach.co.jp/help/GC6OpenGc6Panel.pdf
hed	開く 地籍フォーマット 2000	http://www.geocoach.co.jp/help/LF2OpenPanel.pdf

jpg	開く オルソ(2D 表示) 開く 写真 Exif	http://www.geocoach.co.jp/help/ImageReadTiffPanel.pdf http://www.geocoach.co.jp/help/ImageReadPictureExifPanel.pdf
geojson	開く GeoJSON	http://www.geocoach.co.jp/help/GeoJsonRead0Panel.pdf
kih	開く DM	http://www.geocoach.co.jp/help/DMReadPanel.pdf
kml kmz	開く KML(.kml .kmz)	http://www.geocoach.co.jp/help/KMLRead0Panel.pdf
las	開く LAS	http://www.geocoach.co.jp/help/LASOpenPart0Panel.pdf
lem	開く LEM 開く LEM(画像表示)	http://www.geocoach.co.jp/help/LEMReadPanel.pdf http://www.geocoach.co.jp/help/LEMReadToImagePanel.pdf
lod	開く LOD(.lod)	http://www.geocoach.co.jp/help/LODReadLodPanel.pdf
mem	開く 数値地図 50m メッシュ(標高)(.mem)	http://www.geocoach.co.jp/help/MEMOpen0Panel.pdf
nmea	開く NMEA0183(GGA)	http://www.geocoach.co.jp/help/NMEA0183OpenToShp0Panel.pdf
obj	開く TIN(.obj) 参照 Wavefront(.obj)	http://www.geocoach.co.jp/help/OBJReadPanel.pdf http://www.geocoach.co.jp/help/TINReadObjPanel.pdf

ply	開く PLY(.ply)	http://www.geocoach.co.jp/help/PLYOpenVertex0Panel.pdf
png	開く オルソ(2D 表示)	http://www.geocoach.co.jp/help/ImageReadTiffPanel.pdf
rnd	開く RND(.rnd)dem	http://www.geocoach.co.jp/help/RNDOpenToDem0Panel.pdf
	開く RND(.rnd)shp	http://www.geocoach.co.jp/help/RNDOpenToShp0Panel.pdf
shp	開く シェープファイル	http://www.geocoach.co.jp/help/SHPReadPanel.pdf
sim	開く SIMA 共通フォーマット	http://www.geocoach.co.jp/help/SIMReadPanel.pdf
slm	開く 数値地図 25000(空間データ基盤)	http://www.geocoach.co.jp/help/SLMReadPanel.pdf
sl2	開く SL2(.sl2)	http://www.geocoach.co.jp/help/SL2Open0Panel.pdf
	開く SL2(.sl2)shp	http://www.geocoach.co.jp/help/SL2OpenToShp0Panel.pdf
stl	開く TIN(.stl)	http://www.geocoach.co.jp/help/STLReadAsTinTxt0Panel.pdf
tif	開く オルソ(2D 表示)	http://www.geocoach.co.jp/help/ImageReadTiffPanel.pdf
	開く TIFF(標高)	http://www.geocoach.co.jp/help/TIFOpenElevation0Panel.pdf
txt	開く DEM(中規模データ)	http://www.geocoach.co.jp/help/DEM0ReadPanel.pdf
	開く DEM ファイル	http://www.geocoach.co.jp/help/DEM2ReadPanel.pdf

	開く TIN(.txt) 開く EsriASCII ラスター	http://www.geocoach.co.jp/help/TINReadPanel.pdf http://www.geocoach.co.jp/help/TXTOpenEsriAsciiRaster0Panel.pdf
wrl	開く TIN(.wrl)	http://www.geocoach.co.jp/help/WRLReadPanel.pdf
xml	開く LandXML(.xml) 開く JPGIS-XML	http://www.geocoach.co.jp/help/LandXmlOpenPart0Panel.pdf http://www.geocoach.co.jp/help/JPGISReadPanel.pdf
xyz	開く DEM(中規模データ)	http://www.geocoach.co.jp/help/DEM0ReadPanel.pdf

3. 更新記録

2019/02/20

- ✓ドラッグ・アンド・ドロップのプログラミング開始

2019/02/25

- ✓ダイアログに「ヘルプ」ボタンを追加、この説明を表示

2019/02/26

- ✓対応する拡張子を追加

2019/03/05

✓視線情報の.gc3 ファイルを追加

2019/03/20

✓「開く TIFF(標高)」を追加

<http://www.geocoach.co.jp/help/TIFOpenElevation0Panel.pdf>


2019/08/05

✓「開く EsriASCII ラスター」の.dat と.txt を追加

<http://www.geocoach.co.jp/help/TXTOpenEsriAsciiRaster0Panel.pdf>

2019/08/29

✓.dat ファイルをドロップされた場合に、ダイアログを表示



2020/09/02

✓メニューを追加

開く TIN(.dxf) レイヤ別表示

<http://www.geocoach.co.jp/help/TINOpenDxf1Panel.pdf>

2021/09/24

✓メニューを追加

開く GeoJSON(.geojson)

<http://www.geocoach.co.jp/help/RNDOpenToShp0Panel.pdf>

2022/05/31

✓メニューを追加

開く E-DEM(.edem)

<http://www.geocoach.co.jp/help/EDEMOpenToShp0Panel.pdf>

2022/07/20

✓メニューを追加

開く NMEA0183(GGA)

<http://www.geocoach.co.jp/help/NMEA0183OpenToShp0Panel.pdf>

開く SL2(.sl2)

<http://www.geocoach.co.jp/help/SL2Open0Panel.pdf>

開く SL2(.sl2)shp

<http://www.geocoach.co.jp/help/SL2OpenToShp0Panel.pdf>

2022/09/19

✓メニューを追加

開く E-DEM(.edem)dem

<http://www.geocoach.co.jp/help/EDEMOpenToDem0Panel.pdf>

2022/11/09

✓メニューを追加

開く RND(.rnd)dem

<http://www.geocoach.co.jp/help/RNDOpenToDem0Panel.pdf>